




八尾高砂住宅駐車場(1/2)管理業務(中・河内地区)





凡 例	
	管理区画
	CP区画




※駐車場施設概要図は参考図であるため、各業務を実施するにあたっては、現地の状況に基づき行うこと。

八尾高砂住宅駐車場(2/2)管理業務(中・河内地区)



凡 例	
	管理区画
	CP区画



※駐車場施設概要図は参考図であるため、各業務を実施するにあたっては、現地の状況に基づき行うこと。

4206 八尾高砂

所在地 八尾市高砂町2・4・5丁目

交通 徒歩1分→高砂住宅前(近鉄バス7分)→
河内山本駅(近鉄大阪線)

