


柏原河原住宅駐車場管理業務(中・河内地区)



凡 例	
	管理区画
	CP区画
	カーシェア



※駐車場施設概要図は参考図であるため、各業務を実施するにあたっては、現地の状況に基づき行うこと。

5101 柏原河原

所在地 柏原市河原町

交通 徒歩5分→柏原駅(JR関西線)

